



LED GELB: Steuerleitung (PWM control)
 LED an: PWM Freigabe (Normalbetrieb)
 LED aus: NOT-AUS / Tür offen / SLCU13DN Fehler

LED grün: 24V und 5V intern an

LED orange: Ausgang zum Laser (PWM)
 LED an: PWM
 LED aus: keine PWM (NOT-AUS / Tür offen / Fehler)

ACHTUNG:
 Um die Steuerleitung zu aktivieren,
 muss D1 (+5V) mit A6 an der SLCU13DN gebrückt werden.

KA\PRCU16_AN.SCH

Title			PWM REMOTE CONTROL UNIT		
Size	Number	Revision			
A4	PRCU16	KHW		9.10.16	
Date:	8-Nov-2016	Sheet of			
File:	C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Kad\Kad.dwg				