

Bitte beachten Sie folgende Änderungen

Sicherrheitsmodul FLSCU16/FLHPS16 ist steckerkompatibel zum Modul SPISCU11/SPIHPS11 mit folgenden Unterschieden:

**F-STOP verwendet 2 externe NC Kontakte:
(F-STOP nicht betätigt --- beide Kontakte sind geschlossen)**

**Interlock verwendet 2 externe NO Kontakte:
(Interlock, Tür geschlossen --- beide Kontakte geschlossen)**

**Fault / Restart Taster:
Wird über +24V betätigt**